





Комплект деталей

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Стойка правая	1	Шт.
2	Стойка левая	1	Шт.
3	Топ (крыша)	1	Шт.
4	Дно	1	Шт.
5	Стойка внутренняя правая	1	Шт.
6	Стойка внутренняя левая	1	Шт.
7	Цоколь	2	Шт.
8	Полка	5	Шт.
9	Полка левая	1	Шт.
10	Полка 1	3	Шт.
11	Задняя стенка	4	Шт.
12	Задняя стенка центр	1	Шт.
13	Дверь купе	2	Шт.

ВНИМАНИЕ! Сборку изделия проводить при помощи второго человека, чтобы избежать поломок при монтаже.

Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей.
Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки.
Собранные изделия установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

Фурнитура:

Конформат 56 шт.	Заглушка для конформата 56 шт.	Ключ для конформата 1 шт.	Саморез 3,5x11 11шт.	Овальная перекладина 3 шт.	Штангодержатель 6 шт.	Изделие в сборе без дверей
Подпятник 10 шт.	Гвоздь 1.2x20 1 упаковка.	Скоба для задней стенки 32 шт.	Евровинт 6,3x13 12шт.	Рельс верх /низ ком-кт.	Шкант 8x30 4 шт.	